TOSHIBA
E6590218

取扱説明書／INSTRUCTION MANUAL

東芝ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器　compact NJ シリーズ

TOSHIBA NO-FUSE CIRCUIT BREAKERS, EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKERS

対地バリア(CR)　30～225AF
Earth Barrier (CR)
Frame 30A to 225A

安全上のご注意

取付け，配線工事，操作および保守・点検を行う前に，取扱説明書，取扱と保守マニュアルなどをよくお読みの上，正しくご使用ください。また，必要に応じて，取扱説明書などが最終の使用責任者の元に届くよう，ご配慮願います。取扱と保守マニュアルは支社，営業所にご請求ください。

- ここでは，安全上の注意事項のレベルを「危険」および「注意」として区分してあります。

⚠危険　：取扱いを誤った場合に，死亡または重傷を受ける可能性があります。

⚠注意　：取扱いを誤った場合に，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性あるいは物的損害が発生する可能性があります。

なお，⚠注意 に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

⚠危険

- **取付け，取外し，配線作業および保守・点検は必ず上位遮断器を切って行ってください。感電および短絡による火傷のおそれがあります。**
- **裸充電部には絶対に触らないでください。感電するおそれがあります。**

⚠注意

- **取付け，電気工事および保守・点検は専門知識を持つ有資格者が行ってください。**
- **製品を廃棄する場合は，産業廃棄物として取り扱ってください。**

SAFETY PRECAUTION

Before installation, wiring, operation, maintenance and inspection of the device, be sure to read the operating instructions carefully to ensure proper operation. Care should be taken that the operating instructions will be furnished to the maintenance supervisors of final users.

- Safety precaution items are classified into "Warning" and "Caution".

⚠**WARNING**　: Incorrect handling of the device may result in death or serious injury.

⚠**CAUTION**　: Incorrect handling of the device may result in minor injury or physical damage.

- Even some ⚠CAUTION items may also result in a serious accident.

⚠WARNING

- **Turn off the upstream circuit breaker prior to installation, removal, wiring, maintenance or inspection to prevent electric shocks and burns due to short-circuit.**
- **Do not touch live line. Electric shock occurs.**

⚠CAUTION

- **Installation, electric work, maintenance and inspection of the device should be performed by qualified engineers having special knowledge.**
- **When the device is to be disposed of, it should be handled as an industrial waste.**

対地バリアの形式 Type for Earth Barrier	極数 Poles	適用遮断器・基本形式 Applicable breaker type		外形寸法 dimension		1台分の枚数 Quantity	外観 Outline for Earth Barrier
		MCCB	ELCB	A	B		
XCRN10#2 (BZ6BL10C2)	2	NJ30R NJ50R NJ100R NJ30E NJ30NB NJ50EB NJ50FB NJ50NB NJ60FB NJ60NB NJ100FB	NJV30R NJV50R NJV100R NJV30E NJV30F NJV50EB NJV50FB NJV50N NJV60FB NJV60N NJV100FB	100 (*1)	43 (*3)	1	
XCRN10#3 (BZ6BL10C3)	3			125 (*2)	43 (*3)	1	(*1) 50mmおよび75mmに切断可 (*2) 75mmおよび100mmに切断可 (*3) 35mmに切断可
XCRN11#2	2	NJ100NB		100 (*4)	70 (*7)	2	押し込む Press Down
XCRN11#3	2/3	NJ100NB (3P) NJ100P NJ100H-T	NJV100NB NJV100P	130 (*5)	70 (*7)	2	
XCRN22#3	2/3	NJ225FB NJ225NB NJ225P NJ225H-T	NJV225FB NJV225NB NJV225P	190 (*6)	100 (*8)	2	(*4) 60mmおよび80mmに切断可 (*5) 90mmおよび110mmに切断可 (*6) 105mmおよび147mmに切断可 (*7) 40mmに切断可 (*8) 72mmおよび50mmに切断可

東芝産業機器システム株式会社

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目9番11号（第9中央ビル）
Tel : (03) 5644-5502
URL http://www.toshiba-tips.co.jp

TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS SALES CORPORATION

9-11, Nihonbashi-honcho 4-Chome,
Chuo-ku, Tokyo, 103-0023 JAPAN
Tel : +81-3-5644-5502
URL http://www.toshiba-tips.co.jp